

Järbo
GARN®

91980
SOFT RAGGI



ÄRMLÖS POLOTOPP

Soft Raggi (65% Premium micro acryl, 30 % Bambu, 5 % Polyester elasthan. Ca 100 g = 268 m)

Ca 24 m x 37 v slätst på st 3,5 mm = 10 x 10 cm.

Garngrupp 3 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

XS(S)M(L)XL

32-34(36-38)40-42(44-46)48-50

Ca 50(53)54(57)58 cm

Ca 83(87)90(94)97 cm

Ca 250(275)300(325)350 g (fg 31210)

3,5 mm, 60 cm & 40 cm

Maskhållare

Berit Lindberg/Järbo Garn **E-POST** patterns@jarbo.se

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB **E-POST** info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Emrik Jansson
FOTOMODELL Ida Göransson
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
TACK TILL Per-Larsas Ekogårdar

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se

STORLEKSGUIDE

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i beskrivningen kan variera beroende på plaggtyp och form. För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv hur mycket rörelsevidd du vill ha. **OBS!** Storlekstabell finns på www.jarbo.se.

TIPS & RÅD

- **För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
- **Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.**
- **Sticka/virka alltid en provlapp:** Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.

FÖRKORTNINGAR

m=maska, rm=rät maska, am=avig maska, st=sticka/stickor, mb=maskbåge, tills=tillsammans, v=varv, avm=avmaska

FÖRKLARINGAR

Kantm: 1:a m på v stickas avig, sista m på v stickas rät i bakre mb (lika alla v).

Öhpt: Lyft 1 rm (som den skulle stickas rät), sticka 1 m, dra den lyftade m över den stickade.

Rundvarv: Alla v stickas från rätsidan, runt, runt.

TOPP

Lägg på rundst 3,5 mm, 60 cm, upp 200(208)216(224)232 m och sticka resår, 2 rm, 2 am, i rundvarv.

När arb mäter ca 36(37)38(39)40 cm, maska av för ärmhål: Sätt en markering i var sida, mellan 2 rm och med 100(104)108(112)116 m mellan markeringarna, på båda sidor. Maska först av 4 m i ena sidan (2 m på var sida om markeringen = 1 am, 1 rm/markör/1 rm, 1 am), sticka resår över m emellan (= bakstycke), maska av 4 m på samma sätt i andra sidan och fortsätt sedan i resår över resterande m (= framstycke). Du ska då ha 96(100)104(108)112 m på bak-resp framstycke.

Nu stickas fram- och bakstycke var för sig, fram och tillbaka.

FRAMSTYCKE

Sticka 1 v från avigsidan. På nästa v, från rätsidan, avm för ärmhålen: Kantm (se förklaringar), 1 rm, öhpt, resår till 4 m återstår, 2 rm tills, 1 rm, kantm. Upprepa detta v varannat v totalt 7(8)9(10)11 ggr = 82(84)86(88)90 m.

När arb mäter 11½(12)12½(13)13½ cm från sista avm, sätt de mittersta 20 m (= halsringning) att vila till polokragen, och var sida stickas för sig. Maska av ytterligare 4,3,2,1 m (= i början på v) mot halsringningen (lika på alla strl) = 21(22)23(24)25 m. När arb mäter 14(14½)15(15½)16 cm från sista ärmhålsavm, maska av för axel varannat v (= i början på v) 7,7,7(7,7,8)7,8,8(8,8,8)8,8,9 m.

Andra sidan stickas lika, men spegelvänd.

BAKSTYCKE

Maska av för ärmhål lika som på framstycket. Sticka sedan rakt till axlarna, som maskas av vid samma höjd och på samma sätt som på framstycket. Resterande m i mitten får vila till polokragen. Ta inte av garnet.

MONTERING

Sy ihop axlarna, gärna med maskstyg (från rätsidan, se skiss).

POLOKRAGE

Använd nu den korta rundstickan och sticka upp m runtom halsöppningen. **OBS!** Maskantalet ska vara delbart med 4. Börja med bakstyckets vilande m och sticka från rätsidan i rundvarv, 1:a v rm. Sticka upp m längs vänster framkant, 1 m för varje v/m, sticka framstyckets vilande m, sticka upp m längs höger framkant. Sticka sedan resår, 2 rm 2 am, i ca 12 cm. Maska av ganska löst, det får inte strama. Fäst alla trådar.

Maskstyg (grafting)

