

Järbo
GARN®



92021

REFLEX

RAGGI



Version 2

92021

GARNKVALITÉ

MASKTÄTHET

GARNALTERNATIV

PANNBAND:

STORLEKAR

MÅTT

GARNÅTGÅNG

HANDLEDSVÄRMARE:

STORLEKAR

MÅTT

GARNÅTGÅNG

STICKOR

DESIGN & TEXT

PANNBAND OCH HANDLEDSVÄRMARE MED STJÄRNA I REFLEX

Reflex (60% Ull, 25% Polyamid, 15% Reflexgarn. Ca 50 g = 64 m)

Raggi (70% Ull "Superwash", 30% Polyamid. Ca 100 g = 150 m)

Ca 20 m x 26 v slätst på st 4 = 10 x 10 cm

Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

En storlek **Huvudomkrets:** Ca 46-54.**Omkrets:** Ca 40 cm, osträckt. **Höjd:** Ca 10 cm.**Fg 1:** Ca 50 g (Raggi, fg 15126, röd / 15124, grön / 1500, vit / 1549, grå)**Fg 2:** Ca 5 g (Reflex, fg 34101, vit / 34102, grå / 34107, röd / 34106, rosa / 34105, blå)

En storlek

Omkrets: Ca 18 cm, osträckt. **Längd:** Ca 15 cm.**Fg 1:** Ca 50 g (Raggi, fg 15126, röd / 15124, grön / 1500, vit / 1549, grå)**Fg 2:** Ca 5 g (Reflex, fg 34101, vit / 34102, grå / 34107, röd / 34106, rosa / 34105, blå)

4 mm

Järbo Garn **E-POST** patterns@jarbo.se

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB **E-POST** info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduction och publicering av
material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.

FOTO Emrik Jansson
FOTOMODELL Josefin Widorson
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre

MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se

TIPS & RÅD

- **För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
- **Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.**
- **Sticka/virka alltid en provlapp:** Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.
- **Diagram:** Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

FÖRKORTNINGAR

m=maska/maskor, st=sticka/stickor, rm=räta maskor, am=aviga maskor, v=varv, avigs=avigsidan, kantm=kantmaska, ggr=gånger, räts=rätsida

FÖRKLARINGAR

Kantm: Yttersta m i var sida stickas rm alla v.

Elastisk avmaskning: Sticka m enligt resåren. Sticka 2 m, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka ihop dem till 1 m. Är den sista stickade m rät, stickas de som 2 rm tills i bakre mb. Är den sista stickade m avig, sätts de tillbaka med garnet framför arb och stickas som 2 am tills.

PANNBAND

Lägg upp 86 m på st 4.

Varv 1 (avigs): Kantm, resår: *1 am, 2 rm*, upprepa *-* totalt 28 ggr, kantm.

Varv 2 (räts): Kantm, resår: *2 am, 1 rm*, upprepa *-* totalt 28 ggr, kantm.

Varv 3: Som v 1.

Varv 4: Kantm, 32 m resår som v 2, 19 m enl diagram, 33 m resår, kantm.

Fortsätt sticka enl diagrammet, med resår på var sida.

Varv 21 (räts): Som v 2.

Varv 22 (avigs): Som v 1.

Maska av elastiskt från räts. Sy ihop mitt bak, använd kantm som sömsmån. Fäst alla trådar.

HANDLEDSVÄRMARE

Lägg upp 38 m på st 4.

Varv 1 (avigs): Kantm, resår: *1 am, 2 rm*, upprepa *-* totalt 12 ggr, kantm.

Varv 2 (räts): Kantm, resår: *2 am, 1 rm*, upprepa *-* totalt 12 ggr, kantm.

Upprepa v 1-2 i 8 cm.

För att placera stjärnan på ovensidan av handen stickas höger och vänster olika:

Vänster hand:

***Nästa varv (räts):** Kantm, 17 m resår som v 2, 19 m enl diagram, kantm.

Nästa varv (avigs): Kantm, 19 m enl diagram, 17 m resår som v 1, kantm.*

Höger hand:

***Nästa varv (räts):** Kantm, 2 am, 19 m diagram, 15 m resår, kantm.

Nästa varv (avigs): Kantm, 15 m resår, 19 m enl diagram, 2 rm, kantm.*

Upprepa *-* genom diagrammet en gång.

Varv 21 (räts): Som v 2.

Varv 22 (avigs): Som v 1.

Maska av elastiskt från räts. Sy ihop i sidan, använd kantm som sömsmån. Fäst alla trådar.

Diagrammet visar alla varv. Stickas i slätstickning.

TECKENFÖRKLARING

= fg 1

= fg 2

DIAGRAM

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |



Järbo
GARN®
www.jarbo.se



7 391724 900008